

# Montering dør



## 1. Feste av karm i utsparing

Alternativ 1: Karmen festes i utsparingen ved hjelp av festeplater som monteres på karmen.

Alternativ 2: Karmen festes til utsparingen direkte gjennom forborede hull i karmen på tradisjonell måte. Vi anbefaler alternativ 1 der dette er mulig.



## 2. Festeplate

For å oppnå riktig posisjonering mellom karm og ramme brukes en avstandsklosse bak festeplaten. Det er her muligheter for å justere avstanden mellom karm og dørblad.



## 3. Klossing av dør

Bæreklossene plasseres under sidekarmene. Påse at underkarmen er i vater og sidekarmene er i lodd før du starter innfestingen av døren. Plassér klosser bak hengsler og låsepunkter.



## 4. Klaring

Påse at det blir en jevn klaring mellom karm og dørblad.



## 5. Propper

Husk å sette i propper før du avslutter dørmonteringen.



## 6. Dørblad

Ved montering av tofløyet dør anbefales det at dørbladene tas ut før montering, dette pga vekt.